解决黑苹果 OpenCore 错误识别 cpu 型号的正确姿势

通常有一些主板识别不到正确的 cpu, 症状表现为"关于本机"的页面中 cpu 显示:未知、Unkown、或者 i7 显示成 i9

所需工具

ProperTree

步骤

- 1、使用工具打开配置文件 config.plist
- 2、找到CPU设置页面中类型选项(PlatformInfo-SMBIOS-ProcessorType)
- 3、将正确的类型值填入其中(下文找)
- 4、保存重启

cpu类型值

酷睿系列

酷睿i3

• 777 = Core i3

酷睿i5

● 1031、1537、1541 (优先使用) = Intel Core i5

酷睿i7

● 1793、1287、1797 (优先使用) = Intel Core i7

酷睿i9

• 4101= Intel Core i9

志强系列

1285 = Dual-Core Intel Xeon
1296 = Quad-Core Intel Xeon
1445 = Quad-Core Intel Xeon
1286 = 6-Core Intel Xeon
2561 = 8-Core Intel Xeon E5

文章作者: 房大叔

原来标题:解决黑苹果 clover 错误识别 cpu 型号的正确姿势文章链接: http://blog.fangf.cc/2019/10/16/clovererrorc.pu/